

## **KIPSINEROTTIMEN *käyttö ja huolto:***

Kipsinerotin on kaksiosainen ja aukaisu onnistuu helposti ja nopeasti kipsinerottimen sivuun sijoitettujen salpojen avulla.

Erotin asennetaan pesualtaan poistoputkeen ja ruuvataan seinään mukana tulevien seinäkiinnikkeiden avulla.

Poistoputki liitetään lattiakaivoon tarvittaessa erillisellä muoviletkulla.

Erotin sopii kipsin ja muiden vettä raskaampien aineiden erottamiseen vedestä. Runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä.

### ***Puhdistus***

Puhdistukseen riittää useimmiten vesipesu, jota voi tehostaa käyttämällä kuumaa vettä tai höyryä.

#### **Puhdistusaineet**

Tarvittaessa voit käyttää puhdistukseen esim. klooripohjaista pesuainetta tai muuta soveltuvaa ainetta. Älä käytä rikkihappo- tai suolahappopitoisia aineita.

#### **Jälkikäsittely**

Poista puhdistusaine huolellisesti teräksen pinnalta runsaalla vesihuuhtelulla. Happamien pesuaineiden käytön jälkeen on suositeltavaa tehdä esihuuhtelu jollakin neutraloivalla liuoksella, kuten soodalla.

#### **Muuta**

- Älä käytä puhdistuksessa teräviä esineitä.
- Älä jätä kosketuksiin ruostuvien metallien kanssa.
- Suorita puhdistus määräajoin.