



ASENNUSOHJE MUOVIMATOLLE

1. KAIVO VALETAAN BETONIIN LAIPAN YLÄPINTAA MYÖTEN.
2. MUOVIMATTO ASENNETAAN KAIVON YLI.
3. MUOVIMATTOON TEHDÄÄN PYÖREÄ REIKÄ KAIVON KESKIKOHDALLE.
4. MUOVIMATON REUNUS TAITETAAN ALASPÄIN KAIVON SISÄLLE. MATTOA VOIDAAN LÄMMITTÄÄ ESIM. KUUMAILMAPUHALTIMELLA.
5. KAIVON SISÄPINNAN JA MATON VÄLIIN LAITETAAN LIIMAA JA MATTO KIRISTETÄÄN PAIKOILLEN MUKANA TOIMITETULLA MUOVISELLA KIILARENKAALLA. YLIMÄÄRÄINEN MATTO LEIKATAAN POIS.
6. HAJULUKKO JA KAIVON KANSI ASETETAAN PAIKOILLEN.

Lattiakaivo DU-130
Asennusohje muovimatolle

KOKONAISPAINO	PVM	LIITTYY / PROJEKTI / TYÖNRO	
MATERIAALI	SUUNNITTELIJA	LVI NUMERO	
	SIVU	TUOTENUMERO	REVISIO
	1/1		



LAMMIKOTIE 2
77600 SUONENJOKI
TEL. +358 17 2511 941
FAX. +358 17 2511 949
WWW.STAINLESSTEAM.FI